






- 正面反射板
- 側面反射板
- 天井反射板
- 巻取ホリゾン
- 大黒幕 (引割)
- 巻取スクリーン
- ホリゾンライト
- 吊物バトン (2)
- 中割幕
- 一文字幕 (3)
- サスライト (2)
- 吊物バトン (1)
- 袖幕
- 一文字幕 (2)
- 天井反射板前バトン
- サスライト (1)
- ポーダライト
- 一文字幕 (1)
- 引割幕
- 三つ折り縦帳
- 舞台端
- シーリングライト



- 正面反射板
- 側面反射板
- 天井反射板
- 巻取ホリゾン
- 大黒幕 (引割)
- 巻取スクリーン
- ホリゾンライト
- 吊物ボタン (2)
- 中割幕
- 一文字幕 (3)
- サスライト (2)
- 吊物ボタン (1)
- 袖幕
- 一文字幕 (2)
- 天井反射板前ボタン
- サスライト (1)
- ポーダラライト
- 一文字幕 (1)
- 引割幕
- 三つ折り縦帳
- 舞台端



— シーリングライト

